

■ロータリ諸元表

RB サイドロータリ

ロータリ型式	RB155A				RB165A				RB175A				RB185A				RB195A		
	S B	S W B	S M B	S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	S B	S M B	
駆動方式	サイドドライブチェーン駆動																		
装着方式	特殊3点リンク方式																		
耕うん幅(mm)	1,500				1,600				1,700				1,800				1,900		
耕うん爪	爪の種類	三菱LL爪																	
	本数(本)	36														42			
	回転直径	φ 500																φ 470	
	取付方式	ボルト取付																	

RB サイドロータリ 42本爪仕様

ロータリ型式	RB165A				RB175A				RB185A			
	S U B	S W U B	S M U B	S V M U B	S U B	S W U B	S M U B	S V M U B	S U B	S W U B	S M U B	S V M U B
駆動方式	サイドドライブチェーン駆動											
装着方式	特殊3点リンク方式											
耕うん幅(mm)	1,600				1,700				1,800			
耕うん爪	爪の種類	三菱LL爪										
	本数(本)	42										
	回転直径	φ 500										
	取付方式	ボルト取付										

RB センターロータリ

ロータリ型式	RB142A				RB152A				RB162A		
	C B	C W B	Y C B	Y C W B	C B	C W B	Y C B	Y C W B	C B	Y C B	
駆動方式	セントドライブギヤ駆動										
装着方式	特殊3点リンク方式										
耕うん幅(mm)	1,400				1,500				1,600		
耕うん爪	爪の種類	ナタ爪									
	本数(本)	32				34				36	
	回転直径	φ 500									
	取付方式	ボルト取付									

RBV サイドロータリ

ロータリ型式	RBV155A				RBV165A				RBV175A				RBV185A		
	S B	S W B	S M B	S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	S B	S M B	
駆動方式	サイドドライブチェーン駆動														
装着方式	特殊3点リンク方式														
耕うん幅(mm)	1,500				1,600				1,700				1,800		
耕うん爪	爪の種類	三菱LL爪													
	本数(本)	36												42	
	回転直径	φ 500													
	取付方式	ボルト取付													

RX ロータリ

ロータリ型式	RX180A	RX190A	RX200A	RX220A	
駆動方式	サイドドライブチェーン駆動				
装着方式	標3Pスーパーヒッチによるワンタッチ装着				
耕うん幅(mm)	1,800	1,900	2,000	2,200	
耕うん爪	爪の種類	ナタ爪			
	本数(本)	42			48
	回転直径	φ 500			
	取付方式	ボルト取付			

() 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA302/332/362・GAK332/362	
爪軸 回転数 (rpm)	1速	190 (588)
	2速	251 (776)
	3速	319 (987)
	4速	407 (1,258)
	逆転	251 (776)

() 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA302/332/362・GAK332/362	
爪軸 回転数 (rpm)	1速	190 (588)
	2速	251 (776)
	3速	319 (987)
	4速	407 (1,258)
	逆転	251 (776)

() 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA302/332/362・GAK332/362	
爪軸 回転数 (rpm)	1速	166 (588)
	2速	219 (776)
	3速	279 (987)
	4速	355 (1,258)
	逆転	219 (776)

() 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA302/332/362・GAK332/362	
爪軸 回転数 (rpm)	1速	190 (588)
	2速	251 (776)
	3速	319 (987)
	4速	407 (1,258)
	逆転	251 (776)

() 内は本機 PTO

爪軸回転数

装着トラクタ型式	GA452/502/552・GAK452/502/552	
爪軸 回転数 (rpm)	1速	184 (585)
	2速	249 (793)
	3速	313 (995)
	4速	394 (1,255)
	逆転	249 (793)

() 内は本機 PTO

■ロータリ仕様表

RB ロータリ

ロータリ型式	RB155A								RB165A								RB175A								RB185A								RB195A					
	S B	S W B	S M B	S V M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	Y S V M B	D S B	D S W B	D S M B	D S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	Y S V M B	D S B	D S W B	D S M B	D S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	Y S V M B	D S B	D S W B	D S M B	D S V M B		
スーパーヒッチ					○	○	○	○											○	○	○	○									○	○	○	○				
デュアルヒッチ								○	○	○	○												○	○	○	○												
小判穴付き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三角切欠付き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防泥カバ	リヤカバー				○				○				○				○				○																	
カバ	メインカバー				○				○				○				○				○																	
LL爪	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
草巻付き防止棒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

RBV ロータリ

ロータリ型式	RBV155A								RBV165A								RBV175A								RBV185A													
	S B	S W B	S M B	S V M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	Y S V M B	D S B	D S W B	D S M B	D S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	Y S V M B	D S B	D S W B	D S M B	D S V M B	S B	S W B	S M B	S V M B	Y S B	Y S W B	Y S M B	Y S V M B						
スーパーヒッチ					○	○	○	○										○	○	○	○									○	○	○	○					
デュアルヒッチ								○	○	○	○												○	○	○	○												
小判穴付き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三角切欠付き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防泥カバ	リヤカバー				※				※				※				※																					
カバ	メインカバー				○				○				○				○																					
LL爪	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
草巻付き防止棒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※防泥カバー（リヤカバー）はRBロータリのみ設定、RBVロータリには設定がありません。

RX ロータリ

ロータリ型式	RX180A	RX190A	RX200A	RX220A
スーパーヒッチ	○	○	○	○
小判穴付きリヤカバー	○	○	○	○
防泥カバ	リヤカバー ○	リヤカバー ○	リヤカバー ○	リヤカバー ○
	メインカバー ○	メインカバー ○	メインカバー ○	メインカバー ○
ナタ爪	○	○	○	○
草巻付き防止棒	○	○	○	○
キャスタースタンド	○	○	○	○