

■主要諸元表

型式名	LE4D				
区分	—	U	P	R	
駆動方式	4輪駆動				
機体寸法	全長(mm)	2590			
	全幅(mm)	1560			
	全高(mm)	1360			
機体質量(kg)	370	377	396	416	
最低地上高(mm)	370				
エンジン	型式名	三菱GT1000PE			
	種類	空冷4サイクルOHVガソリン			
	総排気量(L)	0.296			
	出力/回転数(kW{PS}/rpm)	5.5{7.5}/3600(最大7.4{10})			
	燃料タンク容量(L)	6.0			
走行部	始動方式	セルモータ式			
	種類	前輪	ノーバンク		
		後輪	ゴムラグ	太リム	ゴムラグ
	車輪	外径×幅	φ550×46		
		前輪(mm)	φ750×90		
		後輪(mm)	φ750×90	φ750×120	φ750×90
		輪距	730		
	変速方式	変速方式	HST無段変速		
		変速段数(段)	前・後進無段変速(副変速2段)		
		植付方式	ロータリ式		
植付部	植付条数(条)	4			
	植付条間(cm)	30			
	植付株間(cm) [スリップ率10%]	20・23・25・28(B仕様:16・18・20・22)			
	植付株数(株/3.3㎡) [スリップ率10%]	55・50・45・40(B仕様:70・60・55・50)			
	植付深さ(cm)	2~5(5段)			
	1株本数	横送り(回)	20・26(2段)		
	調整量	縦かき取り(mm)	8~19(10段)		
条苗の	苗の種類	マット苗			
	葉令・草丈	2.0~3.5葉 8~25cm			
苗搭載数(箱)	12(苗載せ台8+補助苗台4)				
施肥機	肥料の種類	—	—	ペースト施肥 粒状施肥	
	タンク(ホッパ)容量(L)	—	—	20 52(13×4)	
	線出方式	—	—	CCポンプ 縦型目皿ロール	
	施肥条数	—	—	4 4	
	施肥方式	—	—	土中側条施肥 作溝施肥強制埋没式	
	施肥位置(cm)	—	—	側方2、深さ3・5(2段) 側方5、深さ4	
線出量範囲(kg/10a)	—	—	15~58 10~90		
植付作業速度(m/s) [スリップ率10%]	0~1.2[0~1.1]				
走行速度(m/s)	0~2.6				
作業能率(分/10a)	20~				
安全鑑定合格番号	29187				

■型式区分および型式装備一覧表

型式区分	装備	パワーステアリング	スマイルターン	パワーターペンダル	四輪ブレーキ	前輪独立懸架	ロータリ式植付	まくり(ML)	AZハンドル	バックアップ	株間(20標準)	株間(16密植)	施肥機	前輪	後輪	側方ワイドステップ	横送り2段(20・26)	風車マーカ	苗スクレーパー
		(23・25・28cm)	(18・20・22cm)	ペースト	粒状	φ550	標準φ750	太リムφ750	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ	側方ワイドステップ
LE4D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DPU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DRU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DBU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DBP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DBPU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DBR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE4DBRU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■作業機一覧表

品名	型式	備考
ペースト施肥機	PST-E4	容量20L×1(タンク位置:運転席左側)
二段施肥機	PSTW-E4	容量20L×1(タンク位置:運転席右側)
苗スライダー	KLE4-NK	
オーバーステップキット(左)	KLE4-STPL	P・R仕様には装着不可*
オーバーステップキット(右)	KLE4-STPR	R仕様・2段施肥機付には装着不可*
箱施用剤散布機	MHSY-E4	植付部装着
三菱滴下マン(フロアブル剤用)	MLS-V4V8	
田植機湿田車輪	BET-V4	
三菱イノベータ2	MPG-500A1-DXU75	東北向け、東北以北向け
三菱イノベータ2	MPG-500A1DXU-51	関東以西向け
イノベータ取付金具	638513MA	イノベータ取付時必要

*詳細はアタッチメント部を参照

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。